

Montageanleitung Aufkleber

Vor dem Aufkleben müssen Sie den Aufkleber glatt streichen mit einem Raker oder einer Bankkarte. Damit das Montagepapier gut am Aufkleber haftet.

Allgemein für Fahrzeugbeschriftungen:

Nach dem Aufkleben des Aufkleber das Fahrzeug 3- 7 Tage nicht waschen. Ansonsten könnte sich der Aufkleber teilweise oder komplett ablösen.

So behandeln Sie vor:

Die Folien haben auf nahezu jedem sauberen, glatten bis leicht porösen, trockenen, fett-, wachs- und silikonfreien, wetterbeständigen Untergrund, wie z. B. Chrom, Aluminium, galvanisierte Bleche, rostfreier Stahl, Glas und auf den meisten Lackflächen.

Die zu beklebende Fläche muss erst gereinigt und dann trocken gewischt werden.

Diese Werkzeuge werden benötigt:

- Plastikraker oder eine stabile Plastikkarte (bitte keine Gegenstände verwenden die scharfkantig sind)
- Zollstock, Maßband, Klebeband

Bei welcher Temperatur werden die Aufkleber angebracht?

Die Folien brauchen Ihre optimale Verklebetemperatur von +5 °C bis +20 °C. Bei starker Sonneneinstrahlung sollten Sie die Verklebung im Schatten durchführen. Bitte die Mindesttemperaturen einhalten.

Wie klebt man richtig:

Messen Sie erst die richtige Position ab, indem Sie den Aufkleber (noch nicht von der Trägerfolie lösen) an die Zielfläche halten.

1. Haben Sie die richtige Position gefunden, dann befestigen Sie den Aufkleber erst provisorisch mit Klebestreifen.
2. Kleben Sie einen breiteren Streifen Kreppband (bekommt man im Baumarkt) senkrecht über die Mitte.
3. Lösen Sie an der einen Hälfte vorsichtig die Übertragungsfolie samt Aufkleber vom Trägerpapier ab. Anschließend schneiden Sie das Trägerpapier an der Klebekante ab.
4. Nun drücken Sie mit Hilfe von einem Raker (oder Bankkarte) den Aufkleber von der Mitte nach außen fest. Bei größeren Aufklebern feuchten Sie den zu beklebenden Untergrund mit einer Spülmittellösung (Sprühflasche, auf ca. 1 Liter Wasser 2- 3 Tropfen Spülmittel) an.
5. Ziehen Sie die Befestigungsstreifen in der Mitte ab, dann entfernen Sie vorsichtig das verbliebene Trägerpapier, indem Sie das Übertragungspapier gemeinsam mit dem Aufkleber abziehen. Wenn Sie nass geklebt haben, warten Sie erst mit dem Abziehen (ca. 1/2 Stunde)!
6. Wenn der Aufkleber auf dem Untergrund verklebt ist, vorsichtig die Übertragungsfolie möglichst flach im Winkel abziehen.

